au by KDDI

共通ACアダプタ01（0202PQA）取扱説明書

＜構成品＞



共通 AC
アダプタ01

ご使用の前にこの「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、必ず保管しておいてください。
また、製品に警告・注意などの表示がある場合は、それに従ってください。

※本製品に使用できる指定の機器については、au電話本体の取扱説明書をご参照ください。

安全上のご注意（安全にお使いいただくために必ずお読みください）

●この「安全上のご注意」には、共通ACアダプタ01をご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

⚠ 危険	この表示は「人が死亡または重傷※1を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」を示しています。
⚠ 警告	この表示は「人が死亡または重傷※1を負う可能性が想定される内容」を示しています。
⚠ 注意	この表示は「人が傷害※2を負う可能性が想定される内容や、物的損害※3の発生が想定される内容」を示しています。
※1	「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2	「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3	「物的傷害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

行ってはいけない（禁止）内容を示しています。	分解してはいけない（禁止）内容を示しています。	必ず実行していただく（強制）内容を示しています。	電源プラグを必ずコンセントから抜いていただく（強制）内容を示しています。

＜免責事項について＞

・地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

⚠ 危険（必ず以下の危険事項をお読みになってからご使用ください）

強制 **必ず指定の電池パックをご使用ください。**
指定以外の電池パックを使用すると、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

禁止 **高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。**
発火・破裂・故障・火災の原因となります。

禁止 **電子レンジや高圧容器などの中に共通ACアダプタ01を入れないでください。**
発火・破裂・故障・火災の原因となります。

禁止 **火の中に投入したり、加熱したりしないでください。**
発火・破裂・火災の原因となります。

禁止 **接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。**
火災や故障の原因となる場合があります。

禁止 **共通ACアダプタ01をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属性のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。**
火災・感電・傷害・故障の原因となります。

⚠ 警告（必ず以下の警告事項をお読みになってからご使用ください）

禁止 **落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。**
破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

分解禁止 **分解や改造をしないでください。**
故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じても、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねます。

禁止 **水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。**
感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。

禁止 **充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。**
感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

禁止 **指定以外の電源電圧では使用しないでください。**
火災や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。

強制 **電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。**
差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

禁止 **電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。**
感電・ショート・火災の原因となります。

禁止 **通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。**
感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

禁止 **雷が鳴り出したら共通ACアダプタ01の電源プラグに触れないでください。**
落雷による感電の原因となります。

電源プラグを抜く **お手入れをするときには、共通ACアダプタ01の電源プラグをコンセントから抜いてください。また、共通ACアダプタ01の電源プラグに付いたほこりはふき取ってください。**
抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。
そのまま放置すると火災の原因となります。

⚠ 警告（必ず以下の警告事項をお読みになってからご使用ください）

強制 **水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。**
発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに共通ACアダプタ01の電源プラグを抜いてください。

⚠ 注意（必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください）

禁止 **直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。**
変形や故障の原因となる場合があります。

強制 **充電は安定した場所で行ってください。**
傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話がはずれたり、火災や故障の原因となります。

禁止 **幼児の手の届く場所には置かないでください。**
傷害などの原因となる場合があります。

強制 **使用中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。**
火災などの事故の原因となります。

分解禁止 **お客様による修理などは危険ですから、絶対にしないでください。**

禁止 **外部から電源が供給されている状態のau電話本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。**
低温やけどの原因となる場合があります。

禁止 **コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。**
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

禁止 **濡れた電池パックを充電しないでください。**
発熱・発火の原因となります。

強制 **共通ACアダプタ01の電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。**
コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

強制 **金属性のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。**
感電・発火・傷害・故障の原因となります。

お願い

- 卓上ホルダとACアダプタ2台を使用して充電しないでください。電池パックの寿命が極端に短くなります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。
（使用温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 共通ACアダプタ01の電源端子・卓上ホルダの充電端子をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子・充電端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中に電池パック・共通ACアダプタ01などが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ご使用にならないときは、共通ACアダプタ01の電源プラグをコンセントからはずしてください。

電池パックの自己放電と寿命

●自己放電
電池パックは長期間放置すると自己放電していることがありますので、ご使用になる前に必ず充電してください。
●電池パックには寿命があります。
充電、放電を繰り返すうちに使用時間は徐々に短くなります。使用時間が極端に短くなったら、新しい電池パックをお買い求めください。電池パックの寿命は使用状態により異なります。
●普通のゴミと一緒に捨てないでください。
環境保護のため、寿命がきた電池パックは普通ゴミと一緒に捨てずにお近くのauショップにお持ちください。

接続のしかた

※ お使いの機種によりau電話のイラストが異なることがあります。ご了承ください。



1 au 電話の外部接続端子カバーを開き、共通ACアダプタ01のコネクタ形状を確認して、外部接続端子に“カチッ”と音がするまで差し込みます

2 共通ACアダプタ01の電源プラグを回転させて起こし、家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます

※卓上ホルダを使用しての充電方法につきましては、au電話本体の取扱説明書をご参照下さい。

■ au電話の着信ランプが赤く点灯し、充電が開始されます

●充電が開始されると着信ランプは赤点灯になります。

※着信ランプが点灯しないと充電されていませんので、共通ACアダプタ01が確実に接続されているかご確認ください。

■ 充電が完了すると着信ランプが消灯※します

●充電時間の目安については、au電話本体の取扱説明書をご参照ください。

●充電が完了したら、共通ACアダプタ01の電源プラグをコンセントから抜き、共通ACアダプタ01のコネクタをau電話からはずしてください。

充電状態とランプの関係

ランプ表示	充電状態
赤点灯	急速充電中
消灯※	充電完了

着信ランプが点灯しないとき

●着信ランプが赤点灯するまでしばらくお待ちください。しばらく待っても点灯しないときは接触不良が考えられます。au電話をセットし直してください。それでも点灯しない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡下さい。

着信ランプが赤く点滅したとき

●充電の際、着信ランプが赤く点滅したときは共通ACアダプタ01とau電話を接続し直してください。
それでも点滅が続く場合は、充電を中断し、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡下さい。

コネクタのはずしかた

左右のリリースボタンを押しながら、au電話から引き抜きます

●無理に引き抜こうとすると故障の原因となりますので、ご注意ください。



仕　様

入　　力　:AC100V、50/60Hz
出　　力　:DC5.0V、600mA
寸　　法　:幅/約47mm・高さ/約46mm・奥行き/約17mm
質　　量　:約40g
コード長さ:約1.5m
使用温度　:5℃～35℃

＊仕様は予告なく変更することがあります。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。